# ERSATZTEILLISTE
# OKIPAGE 24dx

# SPARE PART LIST
# OKIPAGE 24dx

M-OSD-10078-10

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.

## DRAWING 1 - PRINTER UNIT



## LIST 1 - PRINTER UNIT

| NR. | BEZEICHNUNG | BESTELL-NR. | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | SIDE COVER ASSY, L | 40441001 | |
| 2 | SIDE COVER, R | 40304101 | |
| 3 | COVER - FRAME | 40304401 | |
| 4 | SIDE COER (I/F) | 40304301 | |
| 5 | SHIELD PLATE | 41203201 | |
| 6 | REAR COVER | 40304001 | |
| 7 | OP.PANEL ASSY (MIT FOLIE) | 40304506 | |
| | OP. PANEL SHEET (NUR FOLIE) | 00060806 | |
| 8 | SMCD6X280BDX10(BL) | 2381002P0007 | |
| 9 | FACE UP STACKER ASSY | 2PA4128-1074G001 | |
| 10 | MANUAL FEED ASSY | 40441301 | |
| 11 | TRANSFER ROLLER | 40027002 | |
| 12 | TR GEAR | 4PP4076-5042P001 | |
| 13 | CONTACT ASSY | 40378001 | |
| 14 | CASSETTE CASE ASSY | 40378401 | |
| 14A | TAIL GUIDE ASSY | 40378101 | |
| 15 | SEPARATION FRAME ASSY | 40927901 | |
| 16 | DAMPER PLATE | 40496001 | |
| 17 | EARTH PLATE BK (R) | 4PP4076-5067P001 | |
| 18 | FFF BOARD (MAIN CONTROL PCB) | 40946903 | |
| 19 | IC: MSM531652F-39RS | 8174630M0003 | IC5 |
| | IC: MSM531652F-39RS | 8174630M0004 | IC7 |
| 20 | IC: MSM531652F-37RS | 8174630M0001 | IC31 |
| | IC: MSM531652F-38RS | 8174630M0002 | IC30 |
| 21 | CONNECTION CORD WIRE | 40295701 | |
| 24 | DUPLEX UNIT | 40931301 | |

## DRAWING 2 - MAIN FRAME UNIT



## LIST 2 - MAIN FRAME UNIT

| NR. | BEZEICHNUNG | BESTELL-NR. | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | MAIN FRAME ASSY | 40596901 | |
| 2 | SPRING | LB-192600-6 | |
| 3 | DAMPER | 4PB4083-6197P001 | |
| 5 | SEPARATOR LEVER | 40315801 | |
| 6 | TR BEARING | 4PP4076-5035P001 | |
| 7 | TR SPRING R | 4PP4076-5039P001 | |
| 8 | DICHARGE GUIDE ASSY | 40299701 | |
| 9 | IN-SENSOR | 40032901 | |
| 10 | SENSOR-IN SPRING | 40033001 | |
| 11 | PAPER SENSOR LEVER | 3PP4076-5082P1 | |
| 12 | TONER SENSOER LEVER | 4PP4076-5086G1 | |
| 13 | OUT SENSOR LEVER ASSY | 40583801 | |
| 14 | OUT SENSOR SPRING | 40324001 | |
| 15 | EP LOCK SHAFT | 4PP4076-5047P1 | |
| 16 | EP ROCK LEVER ASSY; L | 4PA4076-5048G1 | |
| 17 | FRONT CODE ASSY | 40597001 | |
| 18 | REGIST ROLLER | 40301601 | |
| 19 | PRESSURE ROLLER | 40301701 | |
| 20 | REGISTRATION BEARING ASSY | 40614401 | |
| 21 | REGIST GEAR | 40301801 | |
| 22 | PRESSURE GEAR | 40301901 | |
| 23 | FEED ROLLER (C) | 40323901 | |
| 24 | BUSH | 4PP4076-3949P1 | |
| 25 | ROLLER GEAR (C) | 40316301 | |
| 26 | IDLE GEAR (K) | 40302401 | |
| 27 | MAIN MOTOR ASSY | 40298201 | |
| 28 | MAIN MOTOR | 40298301 | |
| 29 | DAMPER PLATE | 40298801 | |
| 30 | IDLE GEAR A | 40332902 | |
| 31 | IDLE GEAR B | 40320302 | |
| 32 | IDLE GEAR C | 40299202 | |
| 33 | IDEL GEAR D | 40302201 | |
| 34 | IDEL GEAR E | 40299301 | |
| 35 | IDLE GEAR F | 40299401 | |
| 36 | IDLE GEAR G | 40299501 | |
| 37 | IDLE GEAR H | 40299601 | |

| NR. | BEZEICHNUNG | BESTELL-NR. | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
| 38 | IDLE GEAR J | 40302301 | |
| 39 | PLASTIC BEARING | 40313501 | |
| 40 | BEARING | 4PP4076-5308P1 | |
| 41 | CLUTCH GEAR ASSY | 40371501 | |
| 42 | FG PLATE (1ST) | 40432301 | |
| 43 | FEED ROLLER ASSY | 40313201 | |
| 44 | CLUTCH GEAR ASSY | 40371601 | |
| 45 | EP ROCK LEVER R | 4PP4076-5044P1 | |
| 46 | EP LOCK SPRING | 4PP4076-5045P1 | |
| 47 | ROLLER ASSY BK | 40301001 | |
| 48 | IDLE GEAR | 40316101 | |
| 49 | IDLE GEAR | 40316201 | |
| 50 | BACK-UP RELEASE LEVER | 40302501 | |
| 51 | HEAT ASSY 230V NEW | 40929102 | 230V |
| | HEAT ASSY 120V NEW | 40929101 | 120V |
| 52 | HALOGEN LAMP; 230V | 40306402 | 230V |
| | HALOGEN LAMP; 120V | 40306401 | 120V |
| 53 | EJECT GUIDE ASSY | 40307401 | |
| 54 | DAMPER ARM (CAULKING) | 4PP4076-5191G1 | |
| 55 | STACKER ASSY | 40587001 | |
| 56 | HEAD SPRING | 4PP4128-1164P1 | |
| 57 | STACK FULL SENSOR | 40365402 | |
| 58 | GUIDE FILM | 40409201 | |
| 59 | FG PLATE | 40409301 | |
| 60 | CABLE COVER | 2PP4128-1096P1 | |
| 61 | HEAD CABLE ASSY | 40450501 | |
| 62 | WASHER | 4PP4076-5009P1 | |
| 63 | DC FAN MOTOR | 3PB4076-5290P1 | |
| 64 | FG PLATE | 40307201 | |
| 65 | FRONT FEEDER UNIT | 40443301 | |
| 66 | LED HEAD | 40547201 | |
| 67 | ZCAT1325-0530A R CORE | 105A1046C1001 | |
| 68 | BEARING | 4PP4043-4489P1 | |
| 69 | BK HOLDER ASSY | 40652801 | |
| 70 | BACK UP ROLLER | 40716701 | |

## DRAWING 3 - BASE UNIT



## LIST 3 - BASE UNIT

| NR. | BEZEICHNUNG | BESTELL-NR. | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | CASSETTE GUIDE ASSY; L | 40377601 | |
| 2 | CASSETTE GUIDE ; L | 40597101 | |
| 3 | PULL BLOCK | 4PP4122-1217P1 | |
| 4 | LINK LEVER (CAULKING) | 40349102 | |
| 5 | LINK ROLLER | 40349701 | |
| 6 | LINK SUPPORT | 4PP4076-5358P1 | |
| 7 | SHEET SPRING | 40928101 | |
| 8 | CASSETTE STOPPER | 4PP4076-5359P1 | |
| 9 | PRESSURE COIL SPRING | 4PP4043-4526P1 | |
| 10 | EARTH PLATE L | 40445601 | |
| 11 | CASSETTE GUIDE ASSY; R | 40377701 | |
| 12 | CASSETTE GUIDE; R | 40597201 | |
| 13 | LINK LEVER | 40349101 | |
| 14 | BOARD PXC | 40368302 | |
| 15 | CONNECTOR | 2201000P0140 | |
| 16 | NYLON CONNECTOR CORD | 4YS4011-4448P3 | |
| 17 | DETECTOR SPRING | 4PP4076-5360P1 | |
| 18 | EARTH PLATE (BOTTOM) | 40389801 | |
| 19 | EARTH PLATE (LINK) | 40518501 | |
| 20 | CONNECTOR | 2201000P0141 | |
| 21 | CONNECTOR CORD WIRE | 40375001 | |
| 22 | BOTTOM PLATE ASSY | 40989101 | |
| 23 | HOPPING FRAME ASSY | 40377801 | |
| 24 | HOPPING FRAME | 40597301 | |
| 25 | HOPPING PLATE (CAULKING) | 40322101 | |
| 26 | HOPPING SHAFT | 40317401 | |
| 27 | GUIDE ROLLER | 40442501 | |
| 28 | FEED ROLLER ASSY | 40313201 | |
| 29 | GEAR Z38 | 40317601 | |
| 30 | KNOCK PIN | NK3-16SUS | |
| 31 | ADF BEARING | 4PP3522-3568P1 | |
| 32 | GEAR Z58 | 40325401 | |
| 33 | GEAR Z42 | 40325301 | |
| 34 | PAPER END LEVER | 40317901 | |
| 35 | PAPER NEAR END LEVER | 40318001 | |
| 36 | PHOTO SENSOR | 4YB4120-1137P1 | |
| 37 | CONNECTION CORD WIRE | 40375202 | |

| NR. | BEZEICHNUNG | BESTELL-NR. | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
| 38 | CONNECTION CORD WIRE | 40375302 | |
| 39 | SUB ROLLER LEVER (CAULKING) | 40337301 | |
| 40 | LINK ROLLER (SUB) | 40337601 | |
| 41 | SUB ROLLER BRACKET | 40433701 | |
| 42 | PLANET PLATE | 40358101 | |
| 43 | PLANET GEAR Z28 | 40317701 | |
| 44 | BRACKET SPRING (SUB) | 40367101 | |
| 45 | SUB ROLLER SPRING | 40928201 | |
| 46 | HOPPING ROLLER ASSY | 40371301 | |
| 47 | RELEASE SPRING | 40371901 | |
| 48 | TR-23-11-14 R CORE | 105A1051C2001 | |
| 49 | BASE PLATE | 40298001 | |
| 50 | SPACER CARD | 40494601 | |
| 51 | INSULATION FILM | 40298101 | |
| 52 | POWER SUPPLY UNIT; 230V | 40160001 | 230V |
| | POWER SUPPLY UNIT; 120V | 40159901 | 120V |
| 53 | POWER SUPPLY UNIT (H VOLTAGE) | 40160301 | |
| 53 | POWER SUPPLY UNIT (H VOLTAGE) | 40160301 | |
| 54 | AC BRACKET | 40307301 | |
| 55 | LOCKOUT STOPPER | 40912701 | |

## DRAWING 4 - DUPLEX UNIT




Figure 8-4 Duplex Unit

( OKIPAGE24DX / 24dx, eLaser 6000D is standard.
OKIPAGE24 is option. )

## LIST 4 - DUPLEX UNIT

| NR. | BEZEICHNUNG | BESTELL-NR. | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | UPPER COVER | 40658401 | |
| 2 | PINCH ROLLER | 40339401 | |
| 3 | PINCH SHAFT | 40382201 | |
| 4 | PINCH SPRING | 40393201 | |
| 5 | PINCH SPRING | 40393202 | |
| 6 | PINCH SPRING | 40393301 | |
| 7 | PINCH BRACKET | 40457701 | |
| 8 | PINCH SHAFT | 40457801 | |
| 9 | LOCK LEVER ASSY | 40443801 | |
| 10 | LOCK SPRING (FRAME) | 40541501 | |
| 11 | LOCK SPRING (FRAME) | 40541502 | |
| 12 | SENSOR LEVER | 40338701 | |
| 13 | SENSOR SPRING | 40393601 | |
| 14 | PHOTO SENSOR | 4YB4120-1137P1 | |
| 15 | DUPLEX CORE ASSY | 40598001 | |
| 16 | CONNECTOR | 2201000P0140 | |
| 17 | CONNECTOR CORD WIRE | 40375201 | |
| 18 | PINCH FILM | 40461601 | |
| 19 | MAIN FRAME | 40297201 | |
| 20 | GEAR ASSY | 40597501 | |
| 21 | MOTOR | 40921801 | |
| 22 | FEED ROLLER | 40381801 | |
| 23 | FEED ROLLER | 40381901 | |
| 24 | FEED BEARING | 4PP4043-4489P1 | |
| 25 | BUSH | 4PP4076-3949P1 | |
| 26 | GERA Z40 | 40339901 | |
| 27 | PULLEY MXL25 | 40340301 | |
| 28 | MINI-PITCH BELT | 40448101 | |
| 29 | FEED ROLLER | 40382001 | |
| 30 | BEARING L | 4PP4076-5345P1 | |
| 31 | FX30 BEARING | 4PP3527-5355P1 | |
| 32 | GEAR Z48S8 | 40339801 | |
| 33 | SENSOR LEVER | 40338901 | |
| 34 | SENSOR SPRING | 40386501 | |
| 35 | CONNECTION CORD WIRE | 40375301 | |
| 36 | SOLENOID ASSY | 40483401 | |

| NR. | BEZEICHNUNG | BESTELL-NR. | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
| 37 | SL SPRING | 40395501 | |
| 38 | EARTH PLATE | 40382601 | |
| 39 | EARTH PLATE | 40322901 | |
| 40 | EARTH PLATE | 40382801 | |
| 41 | KNOCK PIN | NK2-12SUS | |
| 42 | E RING | RE4-SK | |
| 43 | LOCK LEVER | 40339102 | |
| 44 | RELEASE LEVER | 40338601 | |
| 45 | SUPPORT SPRING | 40393701 | |
| 46 | LEX BOARD | 40495804 | |
| 47 | PROGRAM ROM | 40942601 | |
| 48 | BOTTOM COVER | 40318201 | |
| 49 | EARTH PLATE | 40382701 | |
| 50 | CN STUP | 41005501 | |
| 51 | CN SPRING | 41005401 | |

## DRAWING 5 - 2nd PAPER TRAY



## LIST 5 - 2nd PAPER TRAY

| NR. | BEZEICHNUNG | BESTELL-NR. | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | FRAME SIDE ASSY; L | 40346701 | |
| 2 | CASSETTE GUIDE ASSY; L | 40488701 | |
| 3 | PULL BLOCK | 4PP4122-1217P1 | |
| 4 | LINK LEVER (CAULKING) | 40349102 | |
| 5 | LINK SUPPORT | 4PP4076-5358P1 | |
| 6 | SHEET SPRING | 40607201 | |
| 7 | STOPPER CASSETTE | 4PP4076-5359P1 | |
| 8 | SPRING | 4PP4043-4526P1 | |
| 9 | RUBBER FOOT | 4PB4016-1960P002 | |
| 10 | GUIDE RAIL PLATE L | 3PP4076-5714P001 | |
| 11 | ROLLER LINK | 40349701 | |
| 12 | SIDE FRAME ASSY; R | 40346801 | |
| 13 | CASSETTE GUIDE; R | 40488801 | |
| 14 | LINK LEVER (CAULKING) | 40349101 | |
| 15 | GUIDE RAIL PLATE; R | 3PP4076-5715P001 | |
| 16 | DETECTOR SPRING | 4PP4076-5360P1 | |
| 17 | PXC BOARD | 40368303 | |
| 18 | EARTH PLATE (R) | 40433001 | |
| 19 | FRONT COVER ASSY | 40347001 | |
| 20 | MOTOR | 40366501 | |
| 21 | DOUBLE GEAR | 40247001 | |
| 22 | IDLE PULLEY | 40348301 | |
| 23 | FLANG PULLEY | 40422101 | |
| 24 | TRAY SWITCH ASSY | 40444301 | |
| 25 | CONNECTOR | 2201000P0141 | |
| 26 | CONNECTOR | 2201000P0140 | |
| 27 | FEED ROLLER | 40247301 | |
| 28 | FEEDING BEARING | 4PP4043-4489P1 | |
| 29 | BUSH | 4PP4076-3949P1 | |
| 30 | GEAR FEED | 40247101 | |
| 31 | FEED PULLEY | 40247201 | |
| 32 | JOINT BRACKET | 40247801 | |
| 33 | SPRINGJOINT | 40433401 | |
| 34 | GEAR JOINT | 40247701 | |
| 35 | HOPPING SHAFT | 40247501 | |
| 36 | ADF BEARING | 4PP3522-3568P1 | |

| NR. | BEZEICHNUNG | BESTELL-NR. | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
| 37 | BRACKET SUB ROLLER | 40433701 | |
| 38 | PLANET GEAR | 40317701 | |
| 39 | PLANET PLATE | 40358101 | |
| 40 | BRACKET SPRING (SUB) | 40367101 | |
| 41 | SUB SPRING | 40372001 | |
| 42 | GEAR Z38 | 40317601 | |
| 43 | RELEASE LEVER ASSY | 40385901 | |
| 44 | RELEASE SPRING | 40363301 | |
| 45 | GUIDE ROLLER | 40442501 | |
| 46 | BEARING F | 4PP4076-5308P1 | |
| 47 | HOPPING SHAFT SPACER | 40363401 | |
| 48 | HOPPING GEAR | 40348401 | |
| 49 | PLANET BRACKET ASSY | 40348501 | |
| 50 | PAPER END LEVER | 40317901 | |
| 51 | PAPER NEAR END LEVER | 40318001 | |
| 52 | BOARD - BBB | 40387101 | |
| 53 | CONNECTION CORD WIRE | 40375101 | |
| 54 | MINI PITCH BELT | 4LP-1313-121 | |
| 55 | HOPPING ROLLER ASSY | 40371301 | |
| 56 | FEED ROLLER ASSY | 40313201 | |
| 57 | CASSETTE CASE ASSY | 40378401 | |
| 58 | SEPARATOR FRAME ASSY | 40607101 | |
| 59 | DAMPER SPRING ASSY | 40093801 | |
| 60 | KNOCK PIN | NK3-16SUS | |
| 61 | EARTH PLATE | 40387401 | |
| 62 | EARTH PLATE (SHAFT) | 40387601 | |
| 63 | EARTH PLATE (BR) | 40387501 | |
| 64 | EARTH PLATE (BL) | 40387301 | |
| 65 | EARTH PLATE (R) | 40432901 | |
| 66 | CORE ASSY- 2ND TRAY | 40583601 | |

## DRAWING 6 - MULTI FEEDER



## LIST 6 - MULTI FEEDER

| NR. | BEZEICHNUNG | BESTELL-NR. | BEMERKUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | SEPARATOR | 4PP4083-5544G1 | |
| 2 | ROLLER A | 3PB4083-5514P1 | |
| 3 | PLANET GEAR | 4PP4083-5520P1 | |
| 4 | HOPPING MOTOR | 4PB4083-6075P1 | |
| 5 | ROLLER C | 3PB4083-5524P1 | |
| 6 | ONE-WAY PULLEY | 4PB4043-4614P1 | |
| 7 | MINI PITCH BELT | 4LP-1313-338 | |
| 8 | ROLLER B | 4PB4043-4743P1 | |
| 9 | AOLE PCB | 4YA4046-1647G11 | |
| 10 | CONNECTOR | 2201000P0141 | |
| 11 | NYLON CONNECTOR CORD | 4YS4011-4448P4 | |
| 12 | STIRRER ROLLER GEAR | 4PP4083-2394P1 | |